




❶ 狀態指示燈：

沒有聲音訊號時紅燈顯示

有聲音訊號時藍燈顯示

休眠時紅燈亮起並以呼吸韻律方式顯示

❷ 音量增加觸碰狀態指示：

觸碰時藍燈顯示

無觸碰時紅燈顯示

❸ 音量遞減觸碰狀態指示：

觸碰時藍燈顯示

無觸碰時紅燈顯示

❹ 主從狀態：

只有設置為「主」音箱時音量觸碰指示燈才會亮起

設置為「從」音箱時音量觸碰指示燈不會亮起


❺ 音量增加觸碰感應區

❻ 音量遞減觸碰感應區

❼ 音量大小指示燈：

只有設置為「主」音箱的音量大小指示燈才會亮起

設置為「從」音箱的音量大小指示燈不會亮起



- ① 類比輸入：最大容許 4Vp(滿量程)
- ② 光纖輸入：最高支援 192khz/32bit
- ③ 同軸輸入：最高支援 384khz/32bit
- ④ 主從選擇：Master(主) / Slave(從) / BT(主)
- ⑤ 輸入選擇：Analog(類比) / COAX(同軸)
OPTI(光纖)
- ⑥ 左右聲道選擇：L(左) / L+R(混音) / R(右)
- ⑦ 頻率響應設定：M1(響度管理) / Standard (標準)
M2(低頻管理)
- ⑧ 同軸輸出 1：最高輸出 384khz/32bit
- ⑨ 同軸輸出 2：最高輸出 384khz/32bit
- ⑩ 藍牙接口：連接藍牙接收器的專用接口
- ⑪ 電源開關